

Knappar och funktioner



1. Öka assistansnivå
2. Sänk assistansnivå
3. Belysning på/av

Gångassistans: Håll in knapp 2 i tre sekunder. Tryck sedan på samma knapp för att driva cykeln i promenadhastighet.

