

STARTA ELEN

1. Sätta i batteriet: Öppna låset på vänster sida av pakethållaren (I). Skjut in batteriet (II). Lås fast batteriet och ta ur nyckeln (III).



2. Starta cykeln: Håll in knappen på ovansidan av styrenheten tills systemet startar.



SLÅ AV ELEN

1. Stänga av cykeln: Håll in knappen på styrenhetens ovansida tills systemet slås av.



2. Ta ur batteriet: Öppna låset på vänster sida av pakethållaren (I). Dra ur batteriet (II).

