


# ÖPPNA BATTERI & NYCKELSKÅP

*Innan skåpet öppnas skall bokningen vara startad. Se särskild instruktion för det.*

1. I Mina bokningar – klicka på bokningen i appen  
Den är **GRÖN** om du returnerar i tid  
Om du returnerar bokningen för sent är den **RÖD**




2. Öppna facket för att returnera nycklar, batterier och annat

a) dra för att öppna



b) aktivera låset genom att trycka mitt på låset



c) **Stäng luckan** ordentligt