

STARTA ELEN

1. Tänd baklampan



Baklampan tänds
Nyckeln sitter i låset under färd


2. Starta cykeln med styrenheten



3 sek ⌚



3 sek ⌚



3 sek ⌚

