


# BELYSNING

## 1. Tänd baklampan



Baklampan tänds  
Nyckeln sitter i låset under färd

## 2. Tänd framlampan med styrenheten



2 sek

