

**Rapportera alla nya fel direkt vid start.**

Fel som är rapporterade i appen skall inte rapporteras igen

**Var noggrann!**

Rapportera alla nya skador innan start för att slippa ansvar!

I guiden följer exempel som bör kontrolleras och rapporteras.

- **Är laddningen är inkopplad?**  
*Om inte – rapportera och undersök laddare och batteri NOGA så att det inte finns några skador.*



- **Är cykeln låst på rätt sätt?**  
*Om inte - rapportera, och undersök att alla lås fungerar som de skall.*



- Titta på cykelns olika delar från alla sidor
- Kolla däck och hjul extra noga



- Däcktryck – ska kännas hårt, pumpa annars



≈ 3 bar

Knappar och spakar på styret



- Styret skall sitta fast



- Testa bromsarna



- **Justera sadeln.** Markering för maxhöjd skall **inte** synas!



- **Sadeln skall sitta fast**



- **Under turen – lyssna efter missljud**



Om något är fel eller låter konstigt:

- Avbryt genast turen
- Led cykeln
- Felrapportera

